Distributore modulare PSG2

per l'impiego in impianti di lubrificazione ad olio o a grasso







Utilizzo

I distributori modulari della serie PSG2 vengono impiegati in impianti di lubrificazione ad olio o a grasso, i cui campi di applicazione sono ad esempio: macchine produzione e lavorazione carta, macchine movimento terra, macchine per la deformazione materiale (presse), così come la costruzione di macchinari in genere

Vantaggi

- Modo costruttivo modulare di facile manutenzione. Uscite poste nella base di fissaggio
- Le quantità dosate sono facilmente gestibili in quanto si trovano in esatta corrispondenza del pistone di dosaggio.

- Una strutturazione del sistema flessibile mediante segmenti di dosaggio con volume per ciclo e uscita di 60-, 120-, 240-, 360-, 480-, 600-, 720- o 840 mm³.
- Elevata sicurezza nel funzionamento grazie ad un equipaggiamento di serie con valvole di ritegno.
- Elevata precisione nel dosaggio, le valvole di ritegno integrate sono posizionate direttamente dopo al pistone di dosaggio.
- Possibilità di aggiunta di limitatore di portata, regolatore di portata, controllo volumetrico e valvola elettromagnetica di comando...
- Ridotta perdita di pressione grazie a forature di passaggio sovradimensionate..

- Fino a 24 uscite indipendenti.
- Attacchi per controllo pressione ed uscite.
- Facile aggiunta di controllo di ciclo anche a sistema già installato.
- Possibilità di somma di dosaggi opposti tramite grano interno o esternamente tramite ponti di collegamento uscite.
- Versione base in acciaio zincato, opzionale in versione trattata al nickel più resistente alla corrosione.



Distributore modulare PSG2

Contenuto

n generale3	Distributore a segmento
Modo di lavoro3	- Realizzazione di base
- Pressione d'esercizio4	- Con sensore di ciclo
- Temperatura di funzionamento 4	- Con indicatore cicli
- Raccordo delle uscite	- Con interruttore di prossimità 9
- Segmenti ciechi	- Con controllo ruote dentate 10
- Aggiunta di ponti (crossporting) 4	- Con regolatore di quantità 11
- Informazioni di funzionamento 4	- Con limitatore di quantità
- Coppia di serraggio dei segmenti 4	- Con valvola elettromagnetica
Monitoraggio	di comando13
Accessori	- Con valvole elettromagnetica
	di comando 2/2 14
	Accessori e pezzi di ricambio 15
	Istruzioni per il montaggio
	del sensore di ciclo
	Utilizzo di ponte (Crossporting) 17
	Codifica per gli ordini
	Accessori e fissaggio
	Modulo ordinazioni 20

La preghiamo di osservare le informazioni importanti sull'utilizzo del prodotto sulla controcopertina.


In generale


Il distributore modulare PSG2 (distributore progressivo) può essere impiegato per un volume di flusso in entrata fino a 2,5 l/min. L'entrata e le uscite del distributore si trovano nella base monoblocco. I segmenti di funzione sono fissati sulla base e possono essere sostituiti senza che si debbano smontare le tubazioni.

Il volume di flusso in arrivo da **una** tubatura viene distribuito forzatamente e in un rapporto predeterminato verso le uscite ossia sui punti da lubrificare o sul distributore configurato successivamente. Dei pistoni, che lavorano in seguenza, dosano il lubrificante verso i due utilizzi posizionati uno di fronte all'altro e controllano la funzione del pistone successivo. In guesto modo la funzione del distributore a segmento o il volume di flusso in entrata (con controllo volumetrico) può essere controllata mediante il monitoraggio di un pistone qualsiasi (con indicatore cicli o con pistone). Le valvole di ritegno montate di serie offrono un'elevata sicurezza di funzionamento (in caso di elevate o differenti contropressioni). Allo stesso modo viene garantito in guesto modo una precisa segnalazione di blocco o quasto anche con sommatorie interne od esterne di dosaggio.

Funzionamento

Considerando come posizione iniziale il momento in cui tutti e tre i pistoni (A, B e C) sono in battuta a sinistra, si può vedere che il lubrificante e guindi la pressione di funzionamento tramite il passaggio centrale raggiunge e spinge i pistoni rispettivamente da C-destra, B-destra ed A-sinistra; vale a dire, mentre i pistoni C e B mantengono la propria posizione, il pistone A viene spostato a destra. In questo modo il volume di lubrificante, stabilito dal diametro del pistone e dalla corsa, viene spinto in un passaggio, alle cui estremità (uscita 4) fuoriesce poi la stessa quantità. Con questo movimento del pistone A. sono stati chiusi ossia aperti diversi canali di controllo. È aperto solo il canale di controllo 2, attraverso il quale passa del lubrificante al pistone **B**-sinistra, spostandolo a destra. Il rispettivo volume di dosaggio viene spinto nel passaggio e fuoriesce dall'uscita 2. Ora anche il movimento del pistone **B** ha nuovamente chiuso o aperto canali di controllo. Quindi in guesto modo il canale di controllo 3 è aperto. La pressione del lubrificante muove il pistone C a destra e spinge in guesto modo il relativo volume di dosaggio verso l'uscita 3.3.Questo spostamento del pistone C apre tra l'altro il canale di inversione, che collega nuovamente il canale di passaggio con il pistone **A**-destra. I pistoni A, B e C si muovono di nuovo a sinistra analogamente alla successione descritta con movimento inverso.





Pressione di funzionamento

La massima pressione di funzionamento ammissibile del distributore modulare dipende dal tipo di monitoraggio o dagli accessori installati e va da 85 a 200 bar.

Temperatura di funzionamento

Deve essere rispettato l'intervallo di temperature di funzionamento indicato rispettivamente nelle specifiche tecniche..

Somma di dosaggi interni

Il volume di flusso di un utilizzo può essere raddoppiato mediante la somma interna di due uscite poste l'uno di fronte all'altro. A tal proposito dovrà essere svitato il grano filettato **G** nella base monoblocco, visto dal lato destro dell'entrata del distributore. Successivamente l'uscita non utilizzata della base dovrà essere chiuso con una guarnizione **D** ed un tappo di chiusura **V**.

Le uscite adiacenti possono sommate tramite l'utilizzo di mediante ponti esterni (crossporting). Un ponte può raccogliere rispettivamente due o tre uscite.

Segmento cieco

I segmenti ciechi e di dosaggio possono essere variati a piacere entro la dimensione costruttiva (sono necessari almeno 3 segmenti di dosaggio per ogni distributore). Se i segmenti ciechi vengono installati, dovranno essere chiusi obbligatoriamente e rispettivamente le due relative uscite di lubrificanti nel basamento (sotto il segmento a cieco). Se due segmenti ciechi vengono posizionati uno accanto all'altro o se due segmenti ciechi vengono impiegati come segmento iniziale o finale, si dovrà mettere in conto una perdita di pressione più elevata.

Aggiunta di ponti (crossporting)

Per rendere possibili delle combinazioni tra un somma di dosaggi interna ed un ponte, possono essere impiegati ponti con o senza uscita. Inoltre vi è la possibilità di utilizzare ponti con valvola/valvole di ritegno (si veda pag. 17).


Avvertenza sull'utilizzo

I criteri generali per la realizzazione di distributori progressivi valgono universalmente. anche per il distributore modulare PSG2. Un criterio importante è quello del numero di cicli. Il numero di cicli andrà tenuto possibilmente basso tramite la scelta di elementi con dosaggio superiore. Vengono così ridotti le perdite di pressione ed il livello di rumorosità. Il segmento di dosaggio di 60 mm³ non dovrà essere posizionato al primo posto (visto dall'entrata) per motivi di auto disaerazione. In caso di installazione su parti mobili della macchina o con forti vibrazioni (per esempio sulle presse), la posizione del pistone del distributore non dovrà coincidere con la direzione di movimento della parte di macchina.

Coppia di serraggio dei segmenti

Con il montaggio dei segmenti PSG2 sulla base monoblocco, dovrà essere rispettata la seguente coppia di serraggio:

Coppia di serraggio del segmento 10 Nm



Monitoraggio

Tutti i segmenti standard possono essere monitorati o ulteriormente attrezzati direttamente con un sensore di ciclo (verifica l'applicazione per il sensore di ciclo, tipo del monitoraggio P3). Se per il controllo è previsto l'utilizzo di un indicatore di cicli (controllo di corsa ottico, codice monitoraggio ZY) o se dovesse essere rilevato mediante un interruttore di prossimità (codice monitoraggio ZS), dovranno essere utilizzati i segmenti previsti a tal proposito.


(Eccezione: Segmento 60 mm³/ciclo

Accessori

La caratteristica modulare del distributore a segmento si evidenzia soprattutto nella gamma di accessori. Può essere equipaggiato in ingresso con:

- Regolatore portata (Aggiunta 02)
- Limitatore portata (Aggiunta 07)
- Valvola elettromagnetica 4/2 (Aggiunta 08/09)
- Valvola elettromagnetica di comando 2/2 (aggiunta **13**)

Alcuni accessori possono essere fornite con o senza controllo flusso a ruote dentate. Se il volume del flusso in entrata dovesse essere controllato visivamente ed elettricamente, vi è la possibilità di lavorare con un controllo flusso ad ingranaggi (aggiunte **10**, **11** e **12**).





Distributore modulare PSG2 versione base

Per olio e grasso, senza accessori, senza monitoraggio



Distributore a segmento PSG2 in versione base





Dati tecnici

Dati generali

Tipo costruttivo	a controllo idraulico
Posizionamento montaggio	a piacere 1)
Intervallo temperature ambientale	da - 15 a + 110 °C
Basamento con	4, 16, 18, 20 uscite
Uscite disponibili senza ponti	da 3 a 24
Uscite disponibili con ponti	da 1 a 23

Materiale

Base monoblocco	Al Cu Mg Pb F 38
Segmenti	GGC 25 ²)

Idraulico

iui autico
Pressione di funzionamento max
Volume di flusso d'entrata fino a 2,5 l/min
Volume per ciclo e uscita $.60, 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840 \text{mm}^3$
Numero di corse pistone max 200/min
Rapporto di divisione da $1:1$ a $1:14^3$)
Differenza di pressione da 5 a 15 bar ⁴)
Lubrificante oli minerali, grassi su base d'olio minerale, oli e grassi
ecologici e sintetici
Viscosità di funzionamento> 12 mm²/s
Grado di penetrazione ≥ 265 x 0,1 mm (fino a classe NLGI-2)

- Per installazioni su parti mobili della macchina o con forti vibrazioni (per esempio sulle presse), la posizione del pistone del distributore non dovrà coincidere con la direzione di movimento della parte macchina.
- 2) Disponibile anche in realizzazione resistente alla corrosione (nichelato chimicamente).
- 3) In caso di ponti sono possibili rapporti di suddivisione più elevati!
- 4) Dipendente dalla viscosità o grado di penetrazione..

υ	im	en	SIC	ını

Numero dei Segmenti	misura A [mm]	misura B [mm]	misura C [mm]	Peso compl. [kg]
3	131	103	2 x 28 = 56	2,24
4	159	131	3 x 28 = 84	2,85
5	187	159	4 x 28 = 112	3,49
6	215	187	5 x 28 = 140	4,10
7	243	215	6 x 28 = 168	4,78
8	271	243	7 x 28 = 196	5,42
9	299	271	8 x 28 = 224	6,06
10	327	299	9 x 28 = 252	6,73

Distributore modulare PSG2 con sensore di ciclo

Per olio e grasso, tipo di monitoraggio P3



Distributore a segmento PSG2 con detector pistone Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6 67 Scarico G 1/4" M12x1 LED a 4 punti Entrata G 1/4"

Dati tecnici

In generale

Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Tipo costruttivoa	controllo idraulico
Intervallo temperature ambientale	da - 15 a + 75 °C
Peso sensore di ciclo	0,04 kg

Idraulico

Pressione di funzionamento max	200 bar
Volume di flusso d'entrata	fino a 2,5 l/min
Lubrificante oli minerali,	grassi su base d'olio minerale,
	oli e grassi ecologici e sintetici
Viscosità di funzionamento	> 12 mm ² /s
Penetrazione per feltratura ≥ 265 x	0,1 mm (fino a classe 2 NLGI)

Elettrico

Sensore di ciclo

Realizzazione	. con LED a 4 punti, connessione a 3 poli
Tensione nominale	da 10 a 36 V DC
Ondulazione restante	≤ 10%
Corrente di carico	max 100 mA
Protezione	IP 67
Funzione uscita	contatto-PNP

	Accessori
Denominazione	N. ordine
Connettore M12 x 1, a 4 poli, senza LED,	
senza cavo	179-990-371
con 5 m di cavo	179-990-600
con 10 m di cavo	179-990-603
Angolare, senza cavo	179-990-372
Angolare con 5 m di cavo	179-990-601

Il connettore per cavo cavo deve essere ordinata separatamente Dati tecnici – si veda il prospetto n. 1-1730-EN "Connettori elettrici".

	Pezzi di ricambio
Denominazione	N. ordine
Sensore di ciclo	177-300-094
O-ring di tenuta per detector pistone	WVN532-12x1,5

Indicazione


Il sensore di ciclo è progettato per una durata di vita di circa 10-15 milioni di cicli. Questo valore può aumentare notevolmente in base a vari fattori quali utilizzo, condizioni ambientali esterne e velocità di ciclo. In caso di dubbi, contattare il produttore.

Distributore modulare PSG2 con indicatore cicli

Per olio e grasso, tipo di monitoraggio ZY



Distributore a segmento PSG2 con interruttore cicli



Dati tecnici

In generale


Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Idraulico

Il segmento di distribuzione 60 mm³ non può essere equipaggiato con un indicatore ottico di ciclo.

Distributore modulare PSG2 con interruttore di prossimità

Per olio e grasso, tipo di monitoraggio ZS



Distributore a segmento PSG2 con interruttore di prossimità Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6 Il montaggio avviene a sinistra o a destra a partire dal secondo fino al penultimo Segmento cieco Basamento Segmento distributore G 1/4' M18x1 In opzione: Aggiunta secondo segmento, lato sinistro (ZS-2L) Entrata In opzione: Aggiunta secondo segmento, Lato destro (ZS-2R)

Dati tecnici In generale Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6 Tipo costruttivo a controllo idraulico Intervallo temperatura ambientale da - 15 a + 70 °C Peso interruttore di prossimità 0,03 kg Idraulico Volume di flusso d'entrata. fino a 2,5 l/min Lubrificante Oli minerali, grassi su base d'olio minerale, oli e grassi ecologici e sintetici Viscosità di funzionamento > 12 mm²/s Penetrazione per feltratura ≥ 265 x 0,1 mm (fino a classe NLGI 2) Elettrico Interruttore di prossimità 1) Corrente di carico max. 130 mA Funzione di uscita NO, contatto NO (il contatto chiude in corrispondenza del movimento pistone)

	Accessori
Denominazione	N. ordine
Presa cavo M12 x 1, a 4 poli, senza LED	iv. orume
senza cavo	179-990-371
con 5 m di cavo	179-990-600
con 10 m di cavo	179-990-603
Angolare, senza cavo	179-990-372
Angolare con 5 m di cavo	179-990-601

1) Altre realizzazioni possono essere fornite su richiesta

Pezzi di ricambio	
Denominazione	N. ordine
Interruttore di prossimità	24-1884-2316
Involucro interruttore di prossimità	44-0711-2592

Indicazione

La presa cavo deve essere ordinata separatamente. Dati tecnici – si veda il prospetto n. 1-1730-EN "Connettori elettrici".


Distributore modulare PSG2 con controllo di flusso ad ingranaggi


per olio, con controllo ruota dentata e filtro intercambiabile, aggiunta 10



Distributore a segmento PSG2 con controllo ad ingranaggi

Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6





Dati tecnici

In generale

Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Idraulico

Elettrico

Segnalatore

Tipo costruttivo sensore Hall (tecnica PN	IP)
Tensione nominale	DC
Ondulazione restante	ე%
Protezione	67
Fattore di proporzionalità 4,6 cm3/Impul	S0

	Accessori
Denominazione	N. ordine
Presa cavo , DIN 43 650 forma costruttiva A (ISO 4400)	
senza cavo e LED	179-990-034

	Pezzi di ricambio
Denominazione	N. ordine
Controllo ad ingranaggi con base G 1/4"	24-1883-2224

Nota

Il connettore con cavo deve essere ordinata separatamente. Dati tecnici – si veda il prospetto n. 1-1730-EN "Connettori elettrici"

Distributore modulare PSG2 con controllo portata

per olio, aggiunte 02



In generale Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6 Tipo costruttivo valvola di regolazione flussi a 2 vie Intervallo temperature ambientale da - 15 a + 75 °C Peso controllo quantità 1,3 kg Idraulico Pressione di funzionamento max 200 bar Intervallo impostazione da 0,1 a 2,5 l/min Lubrificante 0li minerali, oli ecologici e sintetici Viscosità di funzionamento 12 - 350 mm²/s Unità filtrante/filtro intercambiabile 0,3 mm Scala graduata 1 - 10

Distributore a segmento PSG2 con controllo portata Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6 Coperchio di protezione Uscita G 1/4" P Entrata G 1/4"

ezzi di ricambio
N. ordine
24-1883-2228
24-1883-2211
24-1883-2201
24-1883-2024


Distributore modulare PSG2 con limitatore portata SP/SMB8

Per olio, aggiunta 07



Distributore a segmento PSG2 con limitatore quantità SP/SMB8

Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6



Dati tecnici

In generale

Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Idraulico

_	•		rica		
uc	1771	A1	rica	m	nın

Denominazione	N. ordine
Limitatore portata con basamento G G1/4"	24-1883-2220
Limitatore quantità con basamento 9/16-18UNF	24-1883-2245

Tabella ugelli ad inserimento limitatore di quantità SP/SMB8

Volume nominale portata ¹⁾ [l/min]	Ugelli [Ø mm]	Codifica ugelli	Pezzo di ricambio completo ugello ${\rm D_1}$ N. ordine
0,09	0,40	040	24-0455-2572
0,12	0,45	045	24-0455-2573
0,16	0,50	050	24-0455-2574
0,21	0,55	055	24-0455-2575
0,26	0,60	060	24-0455-2576
0,31	0,65	065	24-0455-2577
0,37	0,70	070	24-0455-2578
0,43	0,75	075	24-0455-2579
0,49	0,80	080	24-0455-2580
0,56	0,85	085	24-0455-2581
0,64	0,90	090	24-0455-2582
0,72	0,95	095	24-0455-2583
0,78	1,00	100	24-0455-2584
0,87	1,05	105	24-0455-2585
0,96	1,10	110	24-0455-2586
1,06	1,15	115	24-0455-2587
1,16	1,20	120	24-0455-2588
1,26	1,25	125	24-0455-2589
1,37	1,30	130	24-0455-2590
1,48	1,35	135	24-0455-2591
1,59	1,40	140	24-0455-2592
1,71	1,45	145	24-0455-2593
1,83	1,50	150	24-0455-2594
1,96	1,55	155	24-0455-2595
2,09	1,60	160	24-0455-2596
2,22	1,65	165	24-0455-2597
2,36	1,70	170	24-0455-2598
2,50	1,75	175	24-0455-2599


1) con viscosità di funzionamento 300 mm²/s


Distributore modulare PSG2 con valvola elettromagnetica di comando 4/2 per olio, aggiunta 08 e 09





Distributore a segmento PSG2, numero distintivo 08 e 09


Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6











Dati tecnici

In generale

Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Idraulico

Elettrico

1) Altre tensioni a richiesta

Accessori

Denominazione N. ordine Presa del cavo, DIN 43 650 forma costruttiva A (ISO 4400)

senza cavo e LED **179-990-034**

Pezzi di ricambio

Denominazione N. ordine

Numero distintivo 08

Valvola elettromagnetica distributrice 4/2, (NC), 24 V DC **24-1254-2396** Base montaggio per valvola elettromagnetica

distributrice 4/2 G 1/4" 24-1254-2223

Numero distintivo 09

Valvola elettromagnetica distributrice 4/2, (NO), 24 V DC **24-1254-2396** Base montaggio per valvola elettromagnetica

distributrice 4/2 G 1/4" 24-1254-2222

Indicazione

Il connettore per cavo deve essere ordinata separatamente. Dati tecnici – si veda il prospetto n. 1-1730-DE "Connettori elettrici".


Distributore modulare PSG2 con valvola elettromagnetica di comando 2/2

per grasso e olio, aggiunta 13



Distributore a segmento PSG2, numero distintivo 13

Si veda la realizzazione di base per altre misure, pagina 6



Dati tecnici

In generale

Si veda la realizzazione di base PSG2 per altri dati tecnici, pagina 6

Idraulico

Elettrico

Accessori

Denominazione

N. ordine

Presa del cavo, DIN 43 650 forma costruttiva A (ISO 4400) senza cavo e LED 179-990-034

	Pezzi di ricambio
Denominazione	N. ordine
Numero distintivo 13	
Valvola elettromagnetica distributrice 2/2, 24 V DC	24-1254-2500
Base montaggio per valvola elettromagnetica	
distributrice 2/2 G 1/4"	24-1883-2241
Base montaggio per valvola elettromagnetica	
distributrice 2/2 9/16-18UNF	24-1883-2246

Indicazione

Il connettore per cavo deve essere ordinata separatamente. Dati tecnici – si veda il prospetto n. 1-1730-DE "Connettori elettrici".

Accessori e pezzi di ricambio, distributore modulare PSG2

				Acces
Denominazione	Numero dei elementi	Volumi per ciclo e uscita [mm³]	N. ordine	Peso [kg]
Base monoblocco compl.	3		24-0714-3300	0,67
Filetto entrata G 1/4"	4		24-0714-3301	0,81
Filetto uscita G 1/4"	5		24-0714-3302	0,94
	6		24-0714-3303	1,07
	7		24-0714-3304	1,21
	8		24-0714-3305	1,34
	9		24-0714-3306	1,47
	10		24-0714-3307	1,63
Basamento compl.	3		24-0714-2270	0,67
Filetto entrata 9/16-18 UNF	4		24-0714-2271	0,81
Filetto uscita 9/16-18 UNF	5		24-0714-2272	0,94
	6		24-0714-2273	1,07
	7		24-0714-2274	1,21
	8		24-0714-2275	1,34
	9		24-0714-2276	1,47
	10		24-0714-2277	1,63
Segmento distributore compl.		60	24-2151-4500	0,50
Preparato per il		120	24-2151-4501	0,50
montaggio sensore di ciclo		240	24-2151-4502	0,50
Tipo di monitoraggio P3		360	24-2151-4503	0,50
		480	24-2151-4504	0,50
		600	24-2151-4505	0,50
		720	24-2151-4506	0,50
		840	24-2151-4507	0,50
Segmento distributore compl. indicatore di	ciclo a destra ¹)	120	24-2151-4230	0,55
Tipo di monitoraggio ZY (aggiunta a partire dal		240	24-2151-4231	0,55
secondo fino al penultimo segmento)		360	24-2151-4232	0,55
		480	24-2151-4233	0,55
		600	24-2151-4234	0,55
		720	24-2151-4300	0,55
		840	24-2151-4301	0,55
Segmento ccieco completo senza tappi di ch	iusura base		24-2151-4210	0,45

¹⁾ Il segmento di dosaggio con indicatore cicli viene fornito nella versione base posizione destra. La modifica della realizzazione "posizione sinistra" è descritta a pagina 16.


	Pezzi di ricambi
Denominazione	N. ordine
Tappo elemento pistone, lato per sensore	44-1855-2142
Tappo elemento pistone, lato opposto sensore	44-1855-2143
Tappo per uscita basamento G 1/4	DIN 908-R1-4-5.8
Guarnizione per tappo di chiusura G 1/4	DIN 7603-A14x18-CU
Tappo per uscita con guarnizione per base (9/16-18 UNF)	24-1855-2028
Grano filettato per base monoblocco distributore	95-0610-0915
O-ring per base monoblocco (per un segmento sono necessari 9 anelli di tenuta)	WVN 532-4.5x1.5

Istruzioni il montaggio degli indicatori di ciclo

Nota!


Il segmento distributore non dovrà essere sottoposto a pressione durante la modifica che segue. La modifica del segmento distributore spostando il pin da destra a sinistra deve avvenire prima del montaggio sulla base monoblocco.

- Allentare e togliere il tappo di chiusura (1) (sinistra)
- Spingere (con il dito) l'indicatore di ciclo (2) del controllo ottico (destra) all'interno del supporto (3) (con il dito)
- Estrarre con cautela il pin ed (2) il pistone (4) dal lato sinistro dell'elemento. (5)
- Allentare il supporto del pin (Vite a brugola SW4) (3), toglierlo e montarlo a sinistra
- Durante l'inserimento successivo non angolare il pistone (4) ed il pin (2), non tranciare l'o-ring!
- Ruotare di 180° il pistone (4) (con relativo pin (2)) ed inserire con cautela supporto (5) a destra
- Inserire con cautela il pin di controllo (2) nel suo supporto (3)
- Montare a destra il tappo di chiusura (1)




Configurazioni ponti per distributore modulare PSG2

Varianti crossporting




Spiegazione della codifica d'ordine

Montaggio



Spiegazione della codifica d'ordine

Aggiunte ed avvitamenti



Modulo ordinazioni Modulo richiesta d'offerta

Generare codice ordinazione seguente in conformità all'esempio della codifica d'ordine.

Nota! Il numero d'ordine specifico viene assegnato dopo il ricevimento dell'ordine.

Configurazione - codice ordine PSG2

PSG2 /10 15 /P3- 4R/ 07A 1 - 600 - 480L - X - 240 - 120L - 360 - 480 - 600 - 60 - 360

PSG2 / / ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ...

Uscita ape Ponte B Valvola di r Indicatore [bar] 50 / : Raccordo s Uscita Ø m Raccordo ponti su r	nm 6 /8/10/12	distributore	PSG PSG PSG PSG PSG PSG Accessor	Attacco di m manometro Avvertenza di portata ordinazion pagina 12.	Sisurazione indicazione indicazione indicazione Conne Uscita Ponte Valvola Inc [bi	MA o e pressione m essioni parte aperto → / B a di ritegno dicatore sovra ar] 50 / 100 Raccordo so Uscita Ø m Raccord ponti su i aggiunta di giungere il n o di dosaggio io per Q = 2, tine	nax. [bar] 160 e sinistra del di Scarico chiusa RV appressione / 150 / 200 carico m 6 / 8 / 10 / lo o u richiesta del di N. ordine un limitatore umero di o, si veda la	-1
					0 mm 6 / 8	/ 10 / 12		
Ditta: Indirizzo: Riferimento:				Nome: Funzione/re Telefono: Fax/e-mail				

Distributore modulare PSG2

La costruzione di un distributore modulare PSG2 avviene secondo le specifiche del cliente. I dati più importanti per la realizzazione di un numero d'ordine sono riassunte alle pagine 18 e 19. Per una migliore spiegazione è stato aggiunto anche un ordine d'esempio.

La preghiamo di leggere con attenzione le due pagine!

Alla pagina interna del depliant è contenuto un modulo per l'ordine / per la richiesta d'offerta. La preghiamo di compilarlo in conformità all'esempio, compilando la riga vuota PSG2/... (configurazione) in conformità al esempio della pagina 18, il grafico sottostante in conformità alla pagina 19.

Nota!

La configurazione di un distributore modulare (e quindi di un codice d'ordine) avviene sempre partendo dall'ingresso della base monoblocco. Copi innanzitutto il modulo dell'ordine e compili poi la copia e la invii al seguente indirizzo:

SKF Lubrication Systems Germany AG 2. Industriestrasse 4 68766 Hockenheim

Tel. +49 (0)62 05 27-0 Fax +49 (0)62 05 27-101

www.skf.com/lubrication


Ditta:	
Indirizzo:	
Riferimento:	
Nome:	
Funzione/rep.:	
Telefono:	
Fax:	

La preghiamo di aggiungere qui il suo

indirizzo:

e-mail:

Aggiunte o osservazioni:



N. ordine: 1-3013-IT

Modifiche riservate! (01/2013)

Importanti informazioni sull'utilizzo del prodotto

Tutti i prodotti della SKF devono essere utilizzati in base alle disposizioni, come è stato descritto in questo prospetto e nelle istruzioni d'uso. Se vengono fornite delle istruzioni d'uso insieme a questi prodotti, queste dovranno essere lette ed osservate.

Non tutti i lubrificanti possono essere trasportati con impianti di lubrificazione centralizzati!

A richiesta la SKF controlla che il lubrificarte scelto dall'utilizzatore sia trasportabile con gli impianti di lubrificazione centralizzati. Sistemi di lubrificazione prodotti dalla SKF o le sue componenti, non sono ammessi per l'impiego insieme a gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori o per quei liquidi, la cui pressione di vapore alla massima temperatura ammessa, superi i 0,5 bar sopra la normale pressione atmosferica (1013 mbar). In particolar modo facciamo notare, che soltanto dopo aver consultato la SKF ed ottenuta da essa un'autorizzazione scritta, possono essere introdotte in impianti di lubrificazione centralizzati e componenti SKF e con esse trasportate e/o distribuite, sostanze pericolose di ogni tipo, in particolar modo sostanze, che vengono classificate come pericolose in base alla EG RL 67/548/CEE

Indicazione sul prospetto

articolo 2, capoverso 2.

1-3011-EN distributore progressivo modulare
1-3014-EN distributore progressivo modulare
1-3015-EN distributore progressivo ad elementi
1-3016-EN distributore progressivo monoblocco
1-3029-EN distributore progressivo monoblocco
SPVS

SKF Lubrication Systems Germany AG

2. Industriestrasse 4 · 68766 Hockenheim · Germania Tel. +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101 www.skf.com/lubrication

Questo prospetto vi è stato consegnato da:			

® SKF è un marchio registrato del gruppo SKF.

© SKF Gruppo 2013

Riproduzioni, anche parziali, sono ammesse soltanto con una preventiva autorizzazione scritta. La veridicità delle indicazioni in questo documento è stata controllata con la massima cura. Nonostante ciò, non ci si può assumere alcuna responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo, causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni qui contenute.

